

Consignes de nettoyage et d'entretien pour revêtements design

1.) AVANT-PROPOS

Nos revêtements design bénéficient d'un traitement PU résistant appliqué en usine. Cet équipement de protection sert, notamment, également de protection en cours de transport ainsi que contre les détériorations et la pénétration d'impuretés ou de tâches en cours de construction et après.

2.) MESURES PREVENTIVES

La couverture des zones d'entrée et de transition par des zones de passage propre appropriées et de dimensions suffisantes (au moins deux longueurs de pas) offre une protection efficace contre l'introduction de saleté (humide), poussière et grains de sable susceptibles de provoquer des rayures inutiles ou de l'abrasion. Elle permet en outre de réduire nettement les coûts de nettoyage et d'améliorer considérablement l'aspect ainsi que la durée de vie à long terme.

Pendant la phase de construction, prévoir un nettoyage concomitant pour libérer le revêtement du sable et de la poussière ainsi que d'autres salissures éparpillées, afin que ceux-ci ne provoquent aucun dommage irréparable. Immédiatement après la pose, il est judicieux de protéger nos revêtements design avec des matériaux appropriés pour la suite de la phase de construction.

3.) NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

En premier lieu, éliminer soigneusement les souillures libres éparpillées à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur ; ensuite, passer le chiffon avec un produit de nettoyage approprié pour revêtements de sol recouverts de PU, tels par ex. le produit Dr. Schutz pour PU (Dr. Schutz PU Reiniger), éliminer la saleté adhérente et rincer à nouveau à l'eau claire avec un chiffon.

En cas d'utilisation d'une machine de nettoyage pour nettoyer le revêtement de sol, nous recommandons d'utiliser des tampons non abrasifs, rouge, par ex. 3 M.

Le nettoyage à la main est recommandé pour les zones difficilement accessibles, tels que coins, escaliers, arêtes, etc.

Pour les zones de séjour présentant un faible niveau de saleté et de fréquentation, le balai d'entretien SprayMop de Dr. Schutz combiné au détergent prêt à l'usage Spraymax de Dr. Schutz, par exemple, représente une excellente alternative pour nettoyer rapidement et simplement la poussière volante et les petites saletés.

4.) NETTOYAGE D'ENTRETIEN

Par nettoyage d'entretien, on entend le nettoyage manuel régulier à l'aide d'ustensiles correspondants qui doit être effectué plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement, en fonction du degré de saleté. Les nettoyages d'entretien peuvent également être effectués à l'aide de robots ou de machines de nettoyage appropriés.

Éliminer la saleté libre éparpillée soit en balayant, en aspirant ou passant un chiffon humide. Pour le passage d'un chiffon humide, utiliser soit des ustensiles avec chiffons non tissés imprégnés, soit des serpillères traditionnelles. En cas d'encrassement important par souillures fortement adhérentes, il convient, comme recommandé déjà au point 3.), d'ajouter à l'eau de nettoyage un produit de nettoyage

DESIGN FLOOR • LVT

approprié pour revêtements de sol recouverts de PU, par ex. Dr. Schutz PU Reiniger, afin d'éliminer complètement l'eau sale. Par la suite, toujours rincer soigneusement avec de l'eau claire.

En fonction de leur utilisation, des revêtements design avec structure rainurée grossière peuvent présenter à long terme des dépôts de particules de saleté qu'un procédé de nettoyage manuel ne peut plus éliminer. Dans ce cas, et en fonction de la nécessité, un nettoyage intermédiaire à l'aide d'une machine de nettoyage (machine mono-brosse) est recommandé avec un tampon non abrasif, par ex. blanc ou rouge. Pour de plus petites surfaces, l'effet peut être obtenu également par un récurage manuel intensif et un rinçage au chiffon.

5.) NETTOYAGE DE BASE ET INTENSIF

Des encrassements importants ou extrêmes doivent être éliminés par un nettoyage en profondeur de façon mécanique ; ici se prête particulièrement bien l'utilisation de tampons rouges ou de brosses (en nylon) et d'un aspirateur d'eau qui simplifie grandement le nettoyage en profondeur.

En règle générale :

Peu importe la méthode de nettoyage, TOUJOURS rincer au chiffon avec de l'eau claire, par la suite !

6.) TRAITEMENT DE SURFACE/RENOVATIONS

De manière générale, nos revêtements bénéficient d'un traitement PU résistant appliqué en usine. Celui-ci sert de protection optimale des revêtements pendant le transport et la phase de construction et suffit en général également pour le domaine d'application privé, à usage normal.

Pour protéger efficacement des revêtements design, utilisés dans des domaines immobiliers à haute fréquentation et pour, en outre, garantir un nettoyage aisé de la surface, nous vous recommandons une imprégnation supplémentaire, par ex. avec un protecteur PU de Dr. Schutz (Dr. Schutz PU Siegel).

Contrôler régulièrement les surfaces fortement sollicitées et fréquentées pour détecter les signes d'usure et réimprégner selon le besoin. Respecter les indications du fabricant de produit.

Si la surface du revêtement manifeste des signes d'usure dans des pièces de séjour après une longue durée ou une utilisation intensive, il est conseillé de rafraîchir la protection de surface avec un produit d'entretien approprié, tel que le Polish mat de Dr. Schutz, après avoir préalablement nettoyé le sol minutieusement.

Conseil : Pour tous les sols design dans les zones de séjour, nous recommandons le kit d'entretien pour sols LVT de Dr. Schutz à titre de set optimal de départ.

7.) ELIMINATION DE TACHES

Les substances agressives et provoquant des taches doivent toujours être immédiatement éliminées de la surface, car certains types de taches se fixent et ne peuvent alors être éliminés que difficilement ou incomplètement.

Si vous utilisez un produit de nettoyage ou un détachant pour traiter les taches, respecter absolument d'une part les indications et les instructions du fabricant respectif, et d'autre part, toujours effectuer un test de compatibilité des matières avant l'application, si possible en un endroit discret ou sur une lame non encore posée.

8.) REMARQUES GENERALES

DESIGN FLOOR • LVT

Pour être utilisées sur nos revêtements design, les chaises de bureau doivent être munies de roulettes souples de type "W" selon la norme EN 12529. Le mobilier doit être pourvu, soit de patins feutres souples (changer ceux-ci régulièrement en raison de l'adhérence de cheveux ou de poussière grossière qui provoquent des micro-rayures sur la surface) ou de patins en plastique appropriés, si possible clairs et exempts de migration (par ex. téflon ou patins de meubles "scratchnomore") comme support.

Éviter les contacts du sol avec des surfaces d'appui anguleuses ou abrasives.

Des caoutchoucs noirs ou de couleur en contact prolongé et direct du sol peuvent entraîner, en raison de l'immigration de substances, des décolorations que l'on ne peut plus éliminer (par ex. pneu de vélo/voiture, pneu d'appareils de transport). C'est pourquoi, il est recommandé d'utiliser des supports appropriés pour des pieds de machines à laver, réfrigérateurs ou appareils de mise en condition physique, etc.

Des charges ponctuelles importantes en cas de surface d'appui réduite, notamment des talons-aiguilles par exemple, peuvent entraîner sur des revêtements élastiques des empreintes ou des dommages irréparables. Utilisez éventuellement des supports appropriés et de dimensions suffisantes pour mieux répartir la charge de meubles.

En règle générale :

Utiliser uniquement des produits de nettoyage qui ont été recommandés par la société JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG. Veiller à cet effet à respecter les indications du fabricant.

Nos revêtements design font preuve d'une très grande stabilité à la lumière qui a été testée et documentée conformément à des consignes de normes internationales par des organismes indépendants. Cependant, dans des zones exposées à un fort rayonnement UV, par ex. des fenêtres au ras du sol exposées au sud sans systèmes d'ombrage suffisants, des décolorations et/ou modifications de couleur ne sont pas exclues à long terme. Il s'agit ici d'une décoloration naturelle.

Nous recommandons donc d'éviter ou de minimiser cette décoloration ou cette modification de couleur dans ces zones en installant un système d'ombrage suffisamment dimensionné.

9.) ELIMINATION

Élimination privée :

Comme des éléments de meubles revêtus ; possible avec les déchets ménagers/encombrants normaux

Élimination industrielle :

Code déchets AVV170203

Recommandation

Fabricant de nettoyantr	Adresset	Page d'accueil
CC-Dr. Schutz GmbH	Holbeinstraße 17, 53175 Bonn, Allemagne	www.dr-schutz.com
RZ-Chemie	Dieselstraße 3, 89079 Ulm, Allemagne	www.rz-systeme.de
Dr. Schnell Chemie GmbH	Taunusstraße 19, 80807 München, Allemagne	www.dr-schnell.com
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG	Fraunhoferstraße 17, 87700 Memmingen, Allemagne	www.buzil.com

DESIGN FLOOR • LVT

Ecolab Deutschland GmbH	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein, Allegmagne	www.de.ecolab.eu
-------------------------	--	--

Version : Mars 2016