

## **Istruzioni per la pulizia e la manutenzione per rivestimenti Design**

### **1°) PREMESSA**

I nostri rivestimenti Design sono dotati all'origine di un resistente strato in PU. Questo trattamento protettivo serve fra l'altro anche come protezione nel trasporto nonché come protezione da danni e penetrazione di impurità o sostanze macchianti durante la fase di costruzione ed in seguito.

### **2°) MISURE PREVENTIVE**

La protezione delle zone d'ingresso e di passaggio con idonee passatoie sufficientemente dimensionate (della lunghezza di almeno da due a tre passi) permette un'efficace protezione contro sporcizia (umida) portata dall'esterno, polvere e granelli di sabbia, che possono causare evitabili graffi o usura. Inoltre con ciò si riducono nettamente i costi per la pulizia e si migliorano notevolmente nel lungo termine l'aspetto e la durata utile.

Al fine di evitare danni irreparabili, il rivestimento va tenuto costantemente libero da sabbia e polvere, nonché da altra sporcizia non aderente per mezzo di una pulizia in ogni fase della costruzione. Subito dopo la posa e per la tutta durata della successiva fase di costruzione è opportuno proteggere con idonei materiali i nostri rivestimenti Design.

### **3°) PULIZIA DI FINE CANTIERE**

Rimuovere prima accuratamente tutto lo sporco sparso non aderente spazzando o aspirando con l'aspirapolvere e successivamente, strofinando con un idoneo detersivo per rivestimenti per pavimenti con strato protettivo in PU, come ad es. Dr. Schutz PU Reiniger, eliminare lo sporco aderente e pulire ancora strofinando con un panno umido sciacquato in acqua pura.

In caso di utilizzo di una pulitrice per la pulizia del rivestimento del pavimento, consigliamo di usare pad rossi, non abrasivi, ad es. 3 M.

Per le zone difficilmente accessibili, come angoli, scale, spigoli ecc., è consigliata la pulizia manuale.

Per zone residenziali a basso inquinamento e frequentazione, un'ottima alternativa per la rimozione rapida e semplice di polvere sparsa, non aderente e dello sporco fine è ad es. l'attrezzo per pulizia Spraymop del Dr. Schutz in combinazione con il detergente pronto per l'uso Spraymax del Dr. Schutz.

### **4°) PULIZIA ORDINARIA**

Per pulizia ordinaria s'intende la pulizia manuale regolare con attrezzi per pulizia, che deve essere eseguita più volte nella settimana e perfino quotidianamente, a seconda della formazione di sporcizia. La pulizia ordinaria può essere eseguita anche utilizzando idonee macchine automatiche o pulitrici.

Eliminare lo sporco sparso, non aderente spazzando, aspirando o strofinando con un panno umido. Nella pulizia con un panno umido utilizzare sistemi con panni in tessuto non tessuto impregnati oppure il tradizionale mocio. Come già consigliato sotto il punto 3°), in caso di sporco intenso con impurità fortemente aderenti, aggiungere all'acqua di lavaggio un detergente adatto per rivestimenti per pavimenti con strato protettivo in PU, ad es. Dr. Schutz PU Reiniger, con il quale si elimina completamente lo sporco. Dopo pulire sempre accuratamente strofinando con un panno umido sciacquato in acqua pura.

# DESIGN FLOOR • LVT

A seconda dell'utilizzo, sui pavimenti Design con struttura rigata grossa dopo un utilizzo prolungato possono depositarsi particelle di sporco non più rimovibili con la pulizia manuale. In questo caso, a seconda della necessità, si consiglia una pulizia straordinaria con una pulitrice (macchina monodisco), con un pad non abrasivo, ad es. bianco o rosso. Nel caso superfici più piccole l'effetto può essere conseguito anche con uno spazzolone passato accuratamente a mano e strofinando poi con un panno umido.

## 5°) PULIZIA DI BASE E PULIZIA INTENSIVA

La sporcizia resistente o estrema deve essere eliminata con una pulizia di base con l'aiuto di macchine, è molto consigliato a tal fine l'impiego di pad rossi o spazzole (con setole in nylon) e di un aspiraliquidi, che semplificano enormemente la pulizia di base.

Principio generale:

Dopo qualsiasi tipo di pulizia passare SEMPRE un panno umido sciacquato in acqua pura!

## 6°) TRATTAMENTO PROTETTIVO INIZIALE/RESTAURO

In generale i nostri rivestimenti sono dotati all'origine di un resistente strato in PU. Questo serve all'ottimale protezione dei rivestimenti durante il trasporto e nella fase di costruzione, e normalmente è sufficiente anche per il settore d'impiego privato soggetto a sollecitazioni normali.

Al fine di proteggere in modo ottimale i rivestimenti Design impiegati in edifici pubblici, soggetti a più elevate sollecitazioni, e per garantire un'ulteriore, semplice pulizia della superficie, consigliamo una sigillatura supplementare, ad es. con Dr. Schutz PU Siegel.

Controllare regolarmente la comparsa di segni di usura sulle superfici molto sollecitate e notevolmente frequentate e, a seconda della necessità, sigillarle di nuovo. Osservare le istruzioni del produttore.

Se in zone residenziali, dopo un utilizzo prolungato o intensivo, sulla superficie del rivestimento si intravedono segni di usura, dopo avere eseguito un'accurata pulizia di base, si raccomanda di rinnovare la protezione superficiale con un idoneo prodotto per la manutenzione, come ad es. prodotto per manutenzione opaco del Dr. Schutz.

Consiglio: Come set iniziale ottimale per tutti i pavimenti design in zone residenziali consigliamo ad es. il set di manutenzione pavimento design del Dr. Schutz.

## 7°) RIMOZIONI DI MACCHIE

Rimuovere sempre immediatamente dalla superficie le sostanze macchianti e corrosive, poiché determinati tipi di macchie si fissano e in seguito possono essere eliminate solo con difficoltà o non completamente.

Se per il trattamento delle macchie si utilizzano detergenti o smacchiatori, osservare assolutamente le indicazioni ed istruzioni dei rispettivi produttori ed inoltre, prima dell'applicazione, eseguire sempre una prova di compatibilità con il materiale in un punto possibilmente non in vista oppure su una dogia non ancora posata.

## 8°) AVVERTENZE GENERALI

# DESIGN FLOOR • LVT

Le sedie da ufficio con rotelle, da utilizzare sui nostri rivestimenti Design, devono essere dotate di rotelle morbide del tipo „W“ secondo EN 12529. Dotare i mobili di feltrini appoggio morbidi (questi devono essere sostituiti regolarmente a causa dell'adesione di capelli e polvere grossa, che causano micrograffi sulla superficie) oppure di idonei tacchetti di plastica, possibilmente chiari e saldamente aderenti (ad es. scivoli per mobili in teflon o scratchnomore).

Evitare di mettere a contatto con il pavimento superfici di appoggio a spigoli vivi o abrasive.

Gli oggetti in gomma colorata o nera, in seguito a contatto prolungato e diretto con il pavimento, a causa della penetrazione di sostanze, possono provocare alterazioni di colore non più eliminabili (ad es. pneumatici di biciclette/auto, pneumatici di apparecchiature di trasporto). È consigliabile perciò mettere supporti adatti sotto i piedi di lavatrici, frigoriferi o attrezzature per il fitness ecc.

Elevati carichi puntiformi con minima superficie di appoggio, di questi fanno parte ad es. anche i tacchi a spillo, possono provocare impronte o danni irreparabili sui rivestimenti elastici. Nel caso di mobili, per migliore distribuzione del carico, utilizzare eventualmente adatti appoggi sufficientemente dimensionati.

Principio generale:

Utilizzare solo detergenti raccomandati dalla ditta JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG. A tal fine seguire attentamente le istruzioni del produttore.

I nostri rivestimenti Design per pavimenti sono dotati di una resistenza alla luce molto elevata, verificata e documentata da istituti indipendenti, conformemente alle prescrizioni di norme internazionali. Tuttavia, in zone soggette a forte irradiazione UV, come ad es. finestre ad altezza pavimento esposte a sud non provviste di adeguato dispositivo di ombreggiamento, non si possono escludere nel lungo tempo scolorimenti e/o alterazione di colore. Si parla qui di un'alterazione di colore naturale.

Consigliamo perciò di impedire o minimizzare in queste zone questo scolorimento o questa alterazione di colore per mezzo di un ombreggiamento sufficientemente dimensionato.

## 9°) SMALTIMENTO

Smaltimento privato:

come elementi di mobili laminati; possibile con i rifiuti domestici normali / rifiuti ingombranti

Smaltimento professionale:

Codice di smaltimento AVV170203

## Raccomandazione

| Produttori di detergente        | Indirizzo                                            | Pagina web                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CC-Dr. Schutz GmbH              | Holbeinstraße 17,<br>53175 Bonn, Germania            | <a href="http://www.dr-schutz.com">www.dr-schutz.com</a>   |
| RZ-Chemie                       | Dieselstraße 3,<br>89079 Ulm, Germania               | <a href="http://www.rz-systeme.de">www.rz-systeme.de</a>   |
| Dr. Schnell Chemie GmbH         | Taunusstraße 19,<br>80807 München, Germania          | <a href="http://www.dr-schnell.com">www.dr-schnell.com</a> |
| BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG | Fraunhoferstraße 17,<br>87700 Memmingen,<br>Germania | <a href="http://www.buzil.com">www.buzil.com</a>           |
| Ecolab Deutschland GmbH         | Ecolab-Allee 1,<br>40789 Monheim am Rhein,           | <a href="http://www.de.ecolab.eu">www.de.ecolab.eu</a>     |

# DESIGN FLOOR • LVT

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | Germania |  |
|--|----------|--|

**Versione: marzo 2016**