

DESIGN FLOOR · LVT

Soporte CLICK



Soporte CLICK para un mayor confort

- Nuestro soporte CLICK ofrece un mayor confort al caminar y mejora el nivel de ruido producido por los impactos y al andar sobre el suelo. Ruido por impactos reducido: 15 dB – en combinación con nuestro sistema CLICK.
- De este modo se pueden compensar las ligeras imperfecciones de la base.
- En caso de haber juntas de azulejos, se pueden corregir las juntas de hasta 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.
- Gracias a su superficie adhesiva, el soporte ofrece una mayor fijación al colocarlo, puesto que es apto para la combinación CLICK.
- Ideal para suelo radiante de agua caliente – Resistencia térmica: 0,01 m² K/W

Manejo e instalación de los soportes CLICK

Datos generales:

La VOB parte C, DIN 18365 „Trabajos con revestimientos de suelos” es la base para ejecutar e instalar revestimientos de suelos, incluido nuestro soporte CLICK. Antes de llevar a cabo trabajos con revestimientos de suelos, se deberá comprobar el subsuelo conforme a la DIN 18365 “Trabajos con revestimientos de suelos”.

Puesto que los pavimentos decorativos son suelos estancos al vapor, la humedad residual del suelo adquiere especial importancia. Se deberá realizar la medición correspondiente.

Antes de seleccionar el revestimiento de suelo adecuado, será siempre necesario observar en el propio lugar el tipo de uso y el tipo de subsuelo preexistente para poder elegir el revestimiento de suelo adecuado. El subsuelo debe ser firme y liso, estar limpio y suficientemente seco, no presentar polvo ni fisuras y ser lo suficientemente resistente. Los subsuelos textiles no resultan adecuados y deberán ser retirados.

En caso de haber suelo radiante, deberá haber también un protocolo de calentamiento correspondiente que describa cuándo el subsuelo está listo para ser instalado, conforme a la actual coordinación de interfaces de los sistemas de calefacción y enfriamiento de superficies.

El revestimiento del suelo deberá adaptarse a la temperatura ambiente antes de la instalación y aclimatarse al menos durante 24 horas.

Controle que el soporte no quede aplastado y que los cantos no sufran danos.

DESIGN FLOOR • LVT

Manejo:

Para la instalación, la temperatura ambiente no debe estar por debajo de los 18° C y la temperatura del suelo no debe estar por debajo de los 15° C. La humedad relativa no debe sobrepasar el 75%. En el caso de los suelos radiantes, la temperatura del suelo deberá estar entre los 18° C y los 22° C.

Las guías individuales del soporte CLICK se deberán colocar junta contra junta en un ángulo de aprox. 90° en el sentido de instalación del suelo CLICK, con la cara de la lámina hacia arriba. Para recortar el soporte será necesario un cuchillo de instalación estándar.

Para instalar el suelo CLICK, retire la lámina progresivamente, conforme lo va colocando. (No se recomienda retirar toda la superficie de una sola vez). No es necesario fijarlo al subsuelo ni las guías individuales entre ellas.

El soporte CLICK no se puede rellenar con masilla bajo ninguna circunstancia.

Consulte también las instrucciones de instalación CLICK, así como las instrucciones de mantenimiento y limpieza.