

# DESIGN FLOOR · LVT

## Sous-couche CLICK



### **Sous-couche CLICK pour davantage de confort**

- Notre sous-couche CLICK offre un plus grand confort de marche et améliore les valeurs de bruits de pas et de marche du sol. Réduction des bruits de pas: 15 dB – en combinaison avec notre système CLICK.
- Les légères inégalités du support peuvent ainsi être comblées.
- Les joints de carrelage de max. 5 mm de large et de 2 mm de profondeur peuvent être comblés.
- Grâce à la surface d'adhérence, la sous-couche offre plus de sécurité à la pose, car la jonction CLICK est soutenue.
- Optimal pour les chauffages par le sol à eau chaude – coefficient de conductivité thermique :  $0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

### **Mise en œuvre et pose de la sous-couche CLICK**

#### **Généralités:**

Le cahier des charges allemand pour les travaux de bâtiment (VOB) partie C DIN 18365 „Travaux de revêtement de sols" définit le cadre général pour l'exécution de travaux de revêtement de sols et leur pose, également pour notre sous-couche CLICK. Avant d'exécuter des travaux de revêtement de sols, il est nécessaire de vérifier le support conformément à la norme DIN 18365 "Travaux de revêtement de sols".

Étant donné que les revêtements de sol sont étanches à la vapeur, l'humidité résiduelle du support joue un rôle particulièrement important. Il convient de pouvoir justifier une mesure correspondante.

Avant de choisir le revêtement de sol approprié, il est toujours nécessaire d'identifier sur place le type d'utilisation et le type du support existant afin de choisir le bon revêtement de sol approprié. Le support doit être ferme, plan, propre, suffisamment sec, exempt de poussière et de fissure et suffisamment solide. Des supports textiles ne sont pas appropriés et doivent être éliminés.

En présence d'un chauffage par le sol, un rapport de chauffage correspondant doit certifier l'aptitude du support à la pose, conformément à la coordination actuelle des intersections de systèmes de chauffage de surface et de refroidissement de surface.

Avant de pouvoir être posé, le revêtement de sol doit être adapté à la température ambiante et être acclimaté au moins pendant 24 heures.

Veillez à ce que la sous-couche ne soit pas écrasée et que les bords ne soient pas endommagés.

# DESIGN FLOOR • LVT

**Mise en œuvre:**

Pour la pose, la température de l'air ambiant ne peut pas être inférieure à 18° C et celle du sol pas inférieure à 15° C. L'humidité relative de l'air ne peut pas dépasser 75%. Pour un chauffage par le sol, respecter des températures de sol de 18° à 22° C.

Étendre les différentes bandes de la sous-couche CLICK de façon lâche bout-à-bout et selon un angle d'environ 90° dans le sens de la pose du sol CLICK; la face filmée vers le haut. Un couteau de pose usuel est requis pour couper la sous-couche.

Pour la pose du sol CLICK, retirer le film peu à peu, en continu avec la pose. (Il n'est pas recommandé de retirer toute la surface en une fois). Une fixation avec la chape ou les différentes bandes mutuellement n'est pas nécessaire.

La sous-couche CLICK ne peut en aucun cas être recouverte d'un enduit.

Veuillez respecter également notre notice de pose CLICK ainsi que nos consignes de nettoyage et d'entretien.