

DESIGN FLOOR · LVT

Tappetino sottofondo CLICK



Tappetino sottofondo CLICK per maggior comfort

- Il nostro tappetino sottofondo CLICK offre maggior comfort al camminamento e migliora i valori di assorbimento acustico dei rumori da calpestio e da camminamento del pavimento. Riduzione dei rumori da calpestio: 15 dB – in combinazione con il nostro sistema CLICK.
- Consente di eliminare leggere irregolarità del sottofondo.
- Per quanto concerne le fughe delle piastrelle permette di chiudere fughe di massimo 5 mm di larghezza e 2 mm di profondità.
- Il tappetino sottofondo offre maggior sicurezza durante la posa poiché supporta il collegamento CLICK con la sua superficie aderente.
- Ideale per il riscaldamento a pavimento ad acqua calda- Valore di trasmittanza: 0,01 m² K/W

Lavorazione e posa del tappetino sottofondo CLICK

Informazioni generali:

Il regolamento VOB Parte C DIN 18365 „Lavori di rivestimento dei pavimenti“ è alla base dell’esecuzione di lavori di rivestimento e posa dei pavimenti e anche del nostro tappetino sottofondo CLICK. Prima di eseguire i lavori di rivestimento del pavimento è necessario controllare il sottofondo ai sensi di DIN 18365 “Lavori di rivestimento dei pavimenti”.

Dato che i rivestimenti di design sono rivestimenti a prova di vapore, l’umidità residua del sottofondo è particolarmente importante. Deve essere misurata e il valore deve venire rispettivamente documentato.

Per poter scegliere il rivestimento del pavimento corretto e adeguato, prima della scelta è sempre fondamentale conoscere il tipo di utilizzo e il tipo di sottofondo presente sul posto. Il sottofondo deve essere stabile, piano, pulito, sufficientemente asciutto, privo di polvere e di fessure e deve essere dotato di sufficiente capacità portante. I sottofondi tessili non sono idonei e devono venire rimossi.

Se è presente un riscaldamento a pavimento deve essere disponibile un protocollo di primo avviamento del riscaldamento che certifichi la maturazione del rivestimento del sottofondo conformemente all’attuale coordinamento interfacce dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento delle superfici.

Prima della posa il rivestimento del pavimento deve venire adeguato alla temperatura ambiente e acclimatizzato per almeno 24 ore.

Si prega di tenere presente che il tappetino sottofondo non deve venire schiacciato e i bordi non devono venire danneggiati.

DESIGN FLOOR • LVT

Lavorazione:

Per la posa la temperatura dell'aria ambiente non deve essere inferiore ai 18° C e la temperatura del pavimento ai 15° C. L'umidità relative dell'aria non deve superare il 75%. In caso di riscaldamento a pavimento la temperatura del pavimento deve essere compresa tra 18° C e 22° C.

Stendere i singoli teli del tappetino sottofondo CLICK giunto contro giunto in un angolo di ca. 90° nella direzione di posa del pavimento CLICK – con il lato della pellicola rivolto verso l'alto. Per tagliare i tappetino sottofondo è necessario un coltello da posa comunemente reperibile in commercio.

Per posare il pavimento CLICK rimuovere progressivamente la pellicola mentre si procede con la posa (si sconsiglia di rimuovere tutta la pellicola in una volta sola). Non è necessario fissar il tappetino al sottopavimento, né fissare tra di loro i singoli teli.

Il tappetino sottofondo CLICK non deve essere in alcun caso sovra stuccato.

Si prega di osservare anche le istruzioni per l'uso del nostro sistema CLICK e le nostre indicazioni per la pulizia e manutenzione.